



Инструкция по установке платы FX-OCA


Сделайте в первую очередь
Отключите источник питания и батарею от панели.



Установки на плате OCA
Установите адрес OCA в первый из неиспользованных адресов OCA или IOC. У всех плат OCA и IOC должны быть разные адреса от 1 до числа плат OCA и IOC в панели.



Установка перемычек на плате MC
Установите перемычку "IOC'S" на число плат OCA и IOC в панели.




Монтаж

Выберите любое свободное место в шасси для электроники и осторожно вставьте плату так, чтобы она подключилась к разъему.
Закрепите плату двумя винтами.

Внешние подключения

Подключите входные и выходные цепи к разъемам согласно Руководству по Установке и Вводу в Эксплуатацию.



Конфигурация

Сконфигурируйте входы и выходы с помощью Программы конфигурации WinFX.

