


Инструкция по установке платы FX-SA

Сделайте в первую очередь

Отключите источник питания и батарею от панели.




Монтаж

Платы FX-SAA, FX-SAB или FX-SAC устанавливается сверху на плату MC. Вставьте плату в ее разъем.

Внешние подключения

Подключите линии связи к разъемам согласно Руководству по Установке и Вводу в Эксплуатацию.



Конфигурация

Сконфигурируйте коммуникационные порты с помощью Программы конфигурации WinFX.

